

Schutz der Fenster während der Bauphase

Oberfläche vor dem Einputzen abdecken

Nur Klebebänder verwenden, welche für Acryl-Lacke zugelassen sind.

Zugelassene Klebebänder:

3M: Scotch 244 Papierklebeband
kip: 308 FineLine-tape
kip: 810 Duoband
Storch Brand Tape 4931 "Das Goldene"
Tesa: Oberflächenschutzband 4438 UV

Die Klebebänder sollten innerhalb von 2 Wochen wieder entfernt werden.
(Herstellerangaben beachten. Verwenden Sie dafür keine spitzen Gegenstände.)

Baufeuchte muss ablüften können (Gefahr von Lackschäden)

Wichtig:

- Bei Winterbaumaßnahmen gleichzeitig heizen und lüften.
- Bei Putz- und Estricharbeiten reichlich lüften.
- Bei Kondenswasser an der Fensterinnerseite dringend lüften.
- Stoßweise lüften, keine Dauerkipstellung.

Reinigung nur mit neutralen Allzweckreinigern.

Scheuermittel, Säuren oder aggressive Reiniger mit Lösemittel beschädigen die Oberfläche.