

## Consignes de protection des fenêtres durant la phase de construction

- Couvrir la surface avant d'appliquer l'enduit.
- Utiliser uniquement des rubans adhésifs autorisés pour les peintures acryliques.

Rubans adhésifs approuvés :

- ✓ 3M : Scotch 244 ruban adhésif pour papier
- ✓ kip : 308 FineLine-tape
- ✓ kip : 810 Duoband
- ✓ Storch Brand Tape 4931 "Le doré"
- ✓ Tesa : ruban de protection de surface 4438 UV

Les rubans adhésifs doivent être retirés dans un délai de 2 semaines (respecter les indications du fabricant. Ne pas utiliser d'objets pointus pour cela).

- L'humidité du bâtiment doit pouvoir s'évaporer (risque d'endommagement de la peinture).
- Nettoyer uniquement avec des nettoyants universels neutres.
- Les produits abrasifs, les acides ou les produits de nettoyage agressifs avec des solvants endommagent la surface.

### Important :

- Pendant les travaux de construction hivernaux, chauffez et aérez en même temps.
- En cas de travaux d'enduit ou de peinture, aérez abondamment.
- En cas de condensation à l'intérieur des fenêtres, aérer d'urgence.
- Aérer par intermittence, ne pas laisser l'ouvrant en position inclinée en permanence.

