



Ferrures

1. Pour que les fenêtres et les portes extérieures puissent se fermer et s'ouvrir sans problème, il est recommandé de lubrifier de temps en temps toutes les parties mobiles des ferrures avec une goutte d'huile.
2. Si la fonction oscillo-battante ne marche pas correctement (ce qui arrive en particulier dans le cas des ferrures avec la micro-ventilation), en aucune cas ne forcez pas l'élément pour la remettre dans sa position initiale.



En peignant les éléments, veillez toujours à ne pas salir les joints et les ferrures.

L'air frais maintient également vos fenêtres en bon état. La peinture, la pose d'enduit ou de chape dans une maison nouvellement construite provoquent une forte augmentation de l'humidité à l'intérieur. Cette humidité est absorbée par des éléments de la menuiserie, ce qui entraîne une augmentation de l'humidité du bois.

Dans des conditions extrêmes, elle peut provoquer le décollement des couches de peinture. L'humidité de construction doit être rapidement évacuée des pièces. Pendant les travaux de construction en hiver, il est important de chauffer et ventiler simultanément. Dans la cuisine, la salle de bains ou une chambre où se trouvent plusieurs personnes, nous avons souvent affaire au problème de condensation liée à une forte humidité qui y est produite - environ 1 litre par personne pendant la nuit. Les conséquences de ce phénomène sont assez désagréables : taches dans les coins, moisissure au plafond, sur les murs, sur les joints des fenêtres et derrière les meubles.

Si cette situation se prolonge, elle peut être la cause d'endommagements du matériau de construction et de problèmes de santé. Une bonne ventilation l'empêche, mais qu'est-ce que cela signifie?

Ventilation

Il est nécessaire d'aérer toutes les pièces 10 à 15 minutes chaque matin. Pendant la journée, selon le type de pièce, pendant 5 minutes, 3 à 4 fois par jour. Pour le faire, éteignez le chauffage et ouvrez grand les fenêtres.

Ce type de ventilation est plus efficace et plus économiquement avantageux (économie d'énergie) que de ventiler une pièce en laissant la fenêtre ouverte en permanence en position basculée. L'air d'extérieur, sec et riche en oxygène, se réchauffe plus rapidement, c'est pourquoi vos radiateurs rétabliront rapidement une atmosphère agréable dans la pièce.



Fenêtres et portes en bois

Instructions d'entretien des fenêtres et des portes



Distributeur

Nos félicitations!

Vous avez décidé d'acheter des fenêtres, des portes en bois, qui répondent aux normes techniques en termes de qualité et de performances. Leur belle apparence et leurs valeurs techniques peuvent être préservées avec peu d'efforts.

Veuillez lire attentivement le texte ci-dessous.

En suivant les remarques et les instructions qu'il contient, vous pourrez profiter de vos fenêtres et de vos portes en bois pendant de nombreuses années. Conformément aux recommandations de l'Institut technique pour fenêtres de Rosenheim ainsi qu'aux directives du RAL, nous garantissons la qualité des matériaux, leur utilisation appropriée ainsi qu'un fonctionnement correct de nos produits. La garantie est conditionnée par le respect constant des points suivants. Il faut prendre en compte que:



Le bois

1. Sur les fenêtres et les portes de lamellé-collé en bois de conifères, la croissance annuelle des cernes est visible en surface selon la coupe. Cela n'a aucun impact négatif sur la qualité du bois, au contraire, le bois équarri a une très bonne résistance.
2. Les remplissages et les panneaux sont généralement fabriqués à partir de placage et de contreplaqué de haute qualité. Des différences de teinte sur un élément peuvent cependant se produire.



Peinture des fenêtres

1. En cas d'application d'une couche de primaire d'accrochage et d'un revêtement intermédiaire, lorsque la couche est inférieure à 70 microns, nous ne garantissons pas la totalité de la peinture.
2. Les températures des surfaces des éléments de fenêtres peints dans une couleur foncée sont très élevées. Cela peut conduire, en particulier dans le cas du bois de conifères, à l'écoulement de résine. Il ne s'agit alors pas d'une erreur technique.
3. De légères différences de teinte peuvent se produire sur les portes et fenêtres revêtues d'une couche en couleur (selon le nuancier RAL), en fonction du type de bois. La teinte dépend également de la qualité du bois. Après l'application de couleurs RAL foncées et hautement pigmentées, il faut s'attendre au début à une légère abrasion de la surface, c'est pourquoi nous recommandons l'utilisation du produit d'entretien Pflege Setdo pour fenêtres et portes extérieures. Cette solution est une protection supplémentaire contre les intempéries qui prolonge les périodes entre les rénovations du revêtement.

Entretien de la surface

1. Afin de maintenir les fenêtres en bon état, nettoyez-les deux fois par an avec un produit de nettoyage et un vernis gomme-laque (Pflege Set: le kit se compose d'un produit de nettoyage de 250 ml, d'une lotion de 250 ml et de deux chiffons spéciaux).
2. Attendez avant de le faire. Après la peinture finale, les surfaces doivent être nettoyées au plus tôt après 6 à 8 semaines, en évitant l'utilisation de détergents agressifs et le nettoyage à sec.

Pour le nettoyage, utilisez uniquement le kit Pflege Set. Vérifiez à l'occasion l'état de la surface pour vous assurer qu'elle n'a pas été endommagée lors des autres travaux sur place. Ces endommagements peuvent être réparés en utilisant le produit Aqua DSL 55 pour les lasures et Aqua DL 65 pour les couches en couleur. Lorsque vous utilisez Induline NW 740/05, pour l'entretien, il faut utiliser Pflege Set pour portes, afin de maintenir le degré de brillance approprié.

3. En fonction de l'intensité de l'impact, nous recommandons de procéder à une inspection visuelle détaillée des fenêtres et des portes extérieures aux intervalles indiqués dans le tableau et, en cas de détection d'endommagement, d'appliquer une couche de conservation de Aqua DSL 55 ou DL 65. Une attention particulière doit être accordée aux inclinaisons où l'eau de pluie s'écoule vers le bas ainsi qu'aux éléments inférieurs transversaux.



Autres conseils

1. Afin d'éviter d'endommager la surface de la peinture, il convient d'utiliser des rubans de masquage appropriés, résistants aux UV à l'extérieur, et de respecter le temps d'utilisation du ruban spécifié par son fabricant.
2. Puisque pour le traitement de la surface nous avons utilisé des matériaux acryliques de haute qualité fabriqués par Remmers, seuls les matériaux compatibles avec ceux-là doivent être utilisés pour le jointoiment de l'espace entre le verre et le cadre (de notre côté, nous recommandons Multi-Sil).
3. Au plus tard 14 jours après l'installation de la fenêtre, les autocollants ou vignettes doivent être retirés de la vitre. Remettre cela à plus tard peut s'avérer très coûteux.
4. Les interstices capillaires présentes très souvent dans les endroits d'assemblage de différents éléments, doivent nécessairement être dissimulés (par des lattes ou des joints).