

Protection des fenêtres pendant la phase de construction

Couvrir la surface avant d'appliquer l'enduit

N'utiliser que des rubans adhésifs autorisés pour les peintures acryliques.

Rubans adhésifs approuvés :

3M : Scotch 244 ruban adhésif pour papier

Kip : 308 FineLine-tape

Kip : 810 Duoband

Storch Brand Tape 4931 "Le doré".

Tesa : ruban de protection de surface 4438 UV

Les rubans adhésifs doivent être retirés dans un délai de 2 semaines.

(Respecter les indications du fabricant. Ne pas utiliser d'objets pointus pour cela).

**L'humidité du bâtiment doit pouvoir s'évaporer.
(risque d'endommagement de la peinture)**

Important:

- Pendant les travaux de construction hivernaux, chauffez et aérez en même temps.
- En cas de travaux d'enduit ou de peinture, aérez abondamment.
- En cas de condensation à l'intérieur des fenêtres, aérer d'urgence.
- Aérer par intermittence, ne pas laisser l'ouvrant en position inclinée en permanence.

Nettoyer uniquement avec des nettoyants universels neutres.

Les produits abrasifs, les acides ou les produits de nettoyage agressifs avec des solvants endommagent la surface.